



**Анализ работы системы**

**Выбор параметров**

**Контроль работы системы**

## Алгоритм Grundfos AUTOADAPT

Алгоритм AUTOADAPT включает в себя анализ работы системы отопления, а также адаптирует производительность насоса в соответствии с текущими требованиями. Автоматическая настройка работы насоса в системе осуществляется в 3 шага.

### Шаг 1

«Анализ работы системы» подразумевает под собой оценку давления в системе. На основе анализа AUTOADAPT определяет соответствие выбранных параметров в насосе: высокие, низкие или подходящие.

### Шаг 2

Затем AUTOADAPT выбирает оптимальную пропорциональную кривую давления циркуляционного насоса, осуществив «Выбор параметров» работы насоса.

### Шаг 3

Наконец, «Контроль работы системы» отслеживает изменение работы системы и регулирует насос в соответствии с выбранной кривой давления.

